
MHC QCM MSW
99.0
98.8
98.6
98.4
98.2
98.0
Raw
03:00
08:00
13:00
18:00
23:00
04:00
Start Time (08−May−16 23:18:25)


MHC QCM LSW
4.69450×10^4
4.69448×10^4
4.69446×10^4
4.69444×10^4
4.69442×10^4
4.69440×10^4
Raw
03:00
08:00
13:00
18:00
23:00
04:00
Start Time (08−May−16 23:18:25)


MHC QCM1 TEMP
5164
5162
5160
5158
5156
5154
5152
5150
Raw
03:00
08:00
13:00
18:00
23:00
04:00
Start Time (08−May−16 23:18:25)


MHC QCM2 TEMP
4720
4718
4716
4714
4712
4710
4708
Raw
03:00
08:00
13:00
18:00
23:00
04:00
Start Time (08−May−16 23:18:25)


MHC QCM INT CLOCK
9678.0
9677.8
9677.6
9677.4
9677.2
9677.0
Raw
03:00
08:00
13:00
18:00
23:00
04:00
Start Time (08−May−16 23:18:25)